

ПРИЕМКА И ПУСК ГАЗА

Прибор учета с дистанционной передачей данных



КОГДА ПРИМЕНЯТЬ

Технические условия получены после 24 августа 2026 года

Потребитель самостоятельно покупает прибор любого производителя, отвечающий требованиям.

01 ПРОВЕРЬТЕ ПРИБОР УЧЕТА

Реестр СИ РК

Модель внесена в реестр средств измерений Казахстана.

Передача данных

Есть встроенный модуль либо поддерживаемый внешний модуль.

Внешний модуль

Подключение предусмотрено заводом и документацией; доработка прибора исключена.

02 ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

После монтажа потребитель подает заявку на приемку.

Проверьте объект по проекту и техническим условиям.

- Модель и заводской номер
- Реестр, передачу данных и совместимость модуля

03 ВРЕЗКА И ПУСК ГАЗА

После приемки потребитель подает отдельную заявку. Работы выполняются в установленном порядке.

04 НА МЕСТЕ ОПРЕДЕЛИТЕ СТАТУС ИНТЕГРАЦИИ МОДЕЛИ

ИНТЕГРАЦИЯ ГОТОВА

- Установите SIM-карту и настройте связь.
- Проверьте поступление данных.
- Привяжите заводской номер к лицевому счету.

ЛС еще не активен? Временно используйте тестовый ЛС. После активации удаленно смените привязку. Тестовый ЛС не используют для начислений.

ИНТЕГРАЦИИ ПОКА НЕТ

- Примите прибор и выполните пуск газа.
- Укажите статус «ожидает интеграции».
- Учитывайте показания в действующем порядке.

Главное правило. Если прибор соответствует требованиям и способен передавать данные, отсутствие готовой интеграции само по себе не препятствует приемке.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Срок: распространенные модели планируется интегрировать до II квартала 2027 года.

Приоритет: модель установлена более чем у 1% новых потребителей с начала действия поправок.

Единый протокол: станет доступен производителям до конца 2026 года.

Порядок: письмо производителя → соглашение о неразглашении → настройка и проверка.